

# Konfiguration



- Login (mit Administratorberechtigungen)

⇒ Programm ⇒ Administration ⇒ Programm Einstellungen

- Eingabe SuperAdmin Passwort

## Setup

### Setup

Option	Auswirkung	empfohlen	Ansicht
Sprache	globale Spracheinstellung	de	
Hilfesystem	Online Offline Hilfesystem	online	
Maildomain	Vorgabewert für die Mail Domain	Domain ohne @	
ValidAccount	steuert das deaktivieren von unbenutzten User Konten	4 Monate	
Ticket-Url	Vorgabewert für Trouble Ticket System	individuell	
Auto Risiko	offene Reparaturaufträge werden nach 4 Wochen von Orange auf Rot gesetzt (DIN EN 15635)	ein	
Erinnerung	steuert das Zeitintervall in Tagen für die Erinnerungsfunktion von überfälligen Reparaturaufträgen 0 = aus	7	
Datum / Uhr	Anzeige der Systemzeit und Datum in der Kopfleiste	individuell	
Farbeinstellungen	steuert das Farbschema innerhalb der Datenlisten		



**unabhängig ob Sie die Auto-Risiko oder die Erinnerungsfunktion aktivieren, werden Reparaturaufträge immer überfällig wenn folgende Bedingungen**

## erfüllt sind.



- offene Repaturaufträge mit Risikogruppe „Orange“ nach 35 Tagen  
(28 Tage = 4 Wochen [nach DIN EN15635] + 7 Tage)
- offene Reparaturaufträge mit Risikogruppe „Rot“ nach 7 Tagen

## Formate für Datum / Uhrzeit



- aus
- KW xx - Wochentag, dd.mm.yyyy - hh:mm:ss
- KW xx - Wochentag, dd.mm.yyyy - hh:mm
- Wochentag, dd.mm.yyyy (KW xx) - hh:mm:ss
- Wochentag, dd.mm.yyyy (KW xx) - hh:mm
- Wochentag, dd.mm.yyyy - hh:mm:ss
- Wochentag, dd.mm.yyyy - hh:mm
- Wochentag, dd.mm.yyyy
- dd.mm.yyyy - hh:mm:ss
- dd.mm.yyyy - hh:mm
- dd.mm.yyyy

Legen Sie im Konfigurations Ordner ..\inc\ eine Text Datei mit dem namen „config“ ohne Dateiendung an.



Schreiben Sie den gesamten Pfad mit Namen der config.cfg zur Konfigurationsdatei in eine Zeile.

Im Netzwerkbetrieb wird diese Datei als erstes gelesen.

## Optionen


### Optionen

Option	Auswirkung	empfohlen	Ansicht
neue Einträge	Benutzer muss angemeldet sein, um Einträge zu erstellen	jeder Anwender kann Daten eintragen	
Inbox Anzeige	Einschränkung der Datensatzanzeige	alle Datensätze anzeigen	
Beräumung	nur berechtigen Benutzern anzeigen	allen anzeigen	
Kontrollen: Beobachtung	steuert das Verhalten bei Kontrollen, ob Beobachtungseinträge protokolliert werden	Beobachtungsaufträge in Kontrollen übernehmen	
Verzeichnis	aktiviert das Modul „Dokument Manager“, leerer Eingabefeld deaktiviert das Modul	individuelles Verzeichnis ausserhalb des Programm Ornders z.B. \\FileServer_04\Public\Data\Documents\HRC-Tool Files	

## E-Mail

### E-Mail

Option	Auswirkung	empfohlen	Ansicht
Mail-System	aktiv / inaktiv	aktiv	Programm Einstellungen Setup   Optionen E-Mail   Konfiguration Mail System aktiv System Nachrichten ein Mail Log Archiv ein Archiv Tage 180 Dokument speichern ja sichern Speichern schließen
System Nachrichten	ein / aus	ein	
Mail Log Archiv	erstellen der Historie nach Mailversand	ein	
Archiv Tage	Anzahl der Tage die die Mails gespeichert bleiben, 0=unbegrenzt	180	
Dokument speichern	ja / nein	ja	

nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und beenden Sie den Dialog mit 

From:  
<https://wiki.genial-software.de/> - genial software wiki

Permanent link:  
<https://wiki.genial-software.de/doku.php/hrc-tool/information/konfiguration?rev=1632039984>

Last update: **19.09.2021 - 10:26**

